






**PEDALIER S A ROULEMENTS INTEG RES AU CADRE (boîte non taraudée)**

fichier mis à jour le 11/04/2013

TYPE		OUTILS		Description
Nom	Cuvettes / roulements	Montage	Démontage	
<b>Press Fit</b> BB 83 <b>BB 86</b> BB 92		<b>PE-13400</b>  ou  <b>PE-13800-PF</b> + DR-03400	<b>PE-13300</b>	Conçu par Shimano montage de cuvettes lisses diam. 41 dans un cadre non-taraudé
<b>BB 30</b> BB Right		<b>PE-13500</b>  ou  <b>PE-13800-BB30</b> + DR-03400	<b>PE-13500</b>	Conçu par Cannondale montage direct des roulements diam. 42 pressés dans le cadre
<b>Press Fit 30</b> PF30 BB Right Press Fit BB Right PF30		<b>PE-13800-PF30</b> + DR-03400	<b>DR-37400</b>	Conçu pour le montage de cuvettes de 46mm dans un cadre sans taraudage
<b>OS Fit 86,5x41</b> OS Fit Press Fit		<b>PE-13400</b>	<b>PE-13300</b>	Permet d'adapter les pédaliers CAMPAGNOLO Ultra Torque sur les cadres de type Press Fit
<b>OS Fit 68x42</b> OS Fit BB 30		<b>PE-13400</b>	<b>PE-13300</b>	Permet d'adapter les pédaliers CAMPAGNOLO Ultra Torque sur les cadres de type BB 30